



RWA1065



PARTS BREAKDOWN

- For any further information please contact your local dealer. Contact info are on the last page.

IMPORTANT Any damage caused by failure to follow the instructions in this manual or improper machine use shall relieve the manufacturer of all liability.

SUMMARY - SOMMAIRE - SUMARIO

Drawing Number 1 - Rev. 04

CONSOLE

CABINE DE MESURE

Drawing Number 2 - Rev. 16

FRONT AND REAR SENSORS

CAPTEURS AVANT ET ARRIERE

Drawing Number 3 - Rev. 08

CPU BOARD AND CABLES

CARTE CPU ET CÂBLES

Drawing Number 4 - Rev. 09

BRAKE PEDAL DEPRESSOR AND STEERING WHEEL HOLDER

PRESSE-PÉDALE ET VERROUILLAGE DE DIRECTION

In this document the following graphic representation is adopted:

Dans ce document, la représentation graphique suivante est adoptée:

	Items available as spare parts are marked with the symbol "✓" in this column. Dans cette colonne, les articles disponibles comme pièces de rechange sont marqués par le symbole "✓".
	This column indicates the component identification number on the drawing. Cette colonne indique le numéro d'identification du composant sur le dessin.
	Symbol indicating the serial number from which the drawing/component is valid. Symbole utilisé pour indiquer le numéro de série à partir duquel le dessin/composant est valide.
	Symbol indicating the serial number up to which the drawing/component is valid. Symbole utilisé pour indiquer jusqu'à quel numéro de série le dessin/composant est valide.

HOW TO GET THE SPARE PARTS

To receive desired spare parts it's necessary to specify:

- Model of the machine
- Year of construction
- Serial number
- Number and date of review
- Number of the table
- Code of the desired spare parts

COMMENT OBTENIR LES PIÈCES DE RECHANGE

Pour recevoir les pièces de rechange souhaitées, il est nécessaire de spécifier :

- Modèle de la machine
- Année de construction
- Numéro de série
- Numéro et date de révision
- Numéro de table
- Code des pièces de rechange souhaitées


ADHESIVE LABEL SHOWING THE SERIAL NUMBER OF WHEEL ALIGNER.
THE LABEL IS LOCATED ON THE SIDE OF THE SENSORS' PANEL.

ÉTIQUETTE ADHÉSIVE INDIQUANT LE NUMÉRO DE SÉRIE DE L'APPAREIL DE GEOMETRIE.
L'ÉTIQUETTE EST SITUÉE SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DES CAPTEURS.



THE SERIAL NUMBER IS A VITAL DATA WHICH MUST ALWAYS BE
MENTIONED TO ORDER SPARE PARTS.


LE NUMERO DE SERIE EST UNE DONNEE VITALE QUI DOIT TOUJOURS
ETRE MENTIONNÉ POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE.



Drawing Number 1 - Rev. 0						
#		Item	Description	Description	→	→
1	✓	VS202502050	TABLET SUPPORT	SUPPORT TABLETTE		
2	✓	VS21004	TABLET with MAGNETS	TABLETTE avec AIMANTS		
3	✓	VS20726	MAGNETS	AIMANTS		
4	✓	VS202502010	REAR PANEL	PANNEAU ARRIÈRE		
5	✓	VS202091510	LOWER BASE	BASE INFÉRIEURE	-> June 14, 2022	
	✓	VS202502030	LOWER BASE	BASE INFÉRIEURE		June 15, 2022 ->
6	✓	VS17991	WHEEL WITH BRAKE	ROUE AVEC FREIN		
7	✓	VS17990	WHEEL WITHOUT BRAKE	ROUE SANS FREIN		
8	✓	VS19705	MAT FOR CLAMPS SHELF	TAPIS POUR PLANCHE GRIFFES		
9	✓	VS202022030	ACCESSORIES SUPPORT KIT	ACCESSOIRES KIT SUPPORT		
10	✓	VS10495	POWER SWITCH	INTERRUPTEUR		
11	✓	VS10363	POWER SUPPLY FILTER	FILTRE D'ALIMENTATION		
12	✓	VS202502080	ELECTRIC PROTECTION BRACKET	SUPPORT DE PROTECTION ÉLECTRIQUE		
13	✓	VS507084	FUSE POWER SUPPLY 5x20 6.3A 250V	FUSIBLE D'ALIMENTATION 5x20 6.3A 250V		
14	✓	VS20890	FUSE 5x20 500mA DELAY UL/CSA	FUSIBLE 5x20 500mA DELAY UL/CSA		June 15, 2022 ->
15	✓	VS20891	FUSE HOLDER	PORTE FUSIBLE		June 15, 2022 ->
16	✓	VS18909	TRASFORMER	TRANSFORMATEUR	-> June 14, 2022	
		VS20791	TRASFORMER	TRANSFORMATEUR		June 15, 2022 ->
17	✓	VS10839	WIRING FROM TRANSFORMER TO POWER SUPPLY BOARD	CÂBLAGE DU TRANSFORMATEUR À LA CARTE D'ALIMENTATION	-> June 14, 2022	
		VS21006	WIRING FROM TRANSFORMER TO POWER SUPPLY BOARD	CÂBLAGE DU TRANSFORMATEUR À LA CARTE D'ALIMENTATION		June 15, 2022 ->
18	✓	VS18878	BATTERY CHARGER BOARD	CARTE CHARGEUR DE BATTERIE		
19	✓	VS202021991	HOOK SUPPORT FOR CLAMPS	SUPPORT CROCHET POUR GRIFFES		
20	✓	VS201513480	CLAMPS LOWER SUPPORTS	SUPPORTS INFÉRIEURS POUR GRIFFES		
21	✓	VS21019	POWER CORD USA	FIL ÉLECTRIQUE USA		
22	✓	VS20544	US POWER STRIP	MULTIPRISE USA		
23	✓	VS21015	WIRING BATTERY CHARGER SUPPORTS UL/CSA	CÂBLAGE SUPPORTS CHARGEUR DE BATTERIE UL/CSA		
24	✓	VS201511161	BATTERY CHARGER SUPPORT FOR SENSOR	SUPPORT CHARGEUR DE BATTERIE POUR TÊTE DE MESURE		
25	✓	VS999924440	LOGO R1065 STICKER	ÉTIQUETTE ADHÉSIVE LOGO R1065		
26	✓	VS999924430	ROTARY STICKER	ÉTIQUETTE ADHÉSIVE ROTARY		

Drawing Number 2 - Rev. 1						
#		Item	Description	Description	→	←
1	✓	VS201515280	LONG RED INSERT (RAL3002)	INSERT ROUGE LONG (RAL3002)		
2	✓	VS201515270	RED INSERT (RAL3002)	INSERT ROUGE (RAL3002)		
3	✓	VS999930080	LOGO STICKER	ÉTIQUETTE ADHÉSIVE LOGO		
4	✓	VS999930060	RED STICKER (RAL3002)	ÉTIQUETTE ADHÉSIVE ROUGE (RAL3002)		
5	✓	VS201515110	PLUG TOE FRONT RIGHT/REAR LEFT PLUG BATTERY FRONT LEFT/REAR RIGHT	COUVERCLE PARALLELISME AVANT DROIT/ COUVERCLE BATTERIE AVANT GAUCHE		
6	✓	VS201515100	COVER TOE FRONT LEFT/REAR RIGHT COVER BATTERY FRONT RIGHT/REAR LEFT	COUVERCLE PARALLELISME AVANT GAUCHE/ ARRIÈRE DROIT COUVERCLE BATTERIE AVANT DROIT/ ARRIÈRE GAUCHE		
7	✓	VS201595010	COVER with CONTACTS	COUVERTURE DES CONTACTS		
8	✓	VS201595320	SENSORS SUPPORT WITH PIVOT	SUPPORT DES CAPTEURS AVEC PIVOT		
9	✓	VS201595020	Front LEFT/ Rear RIGHT KIT CARTER WITH KEYBOARD	KIT CARTER AVANT GAUCHE/ ARRIERE DROIT AVEC CLAVIER		
		VS201595050	Front RIGHT/ Rear LeftKIT CARTER WITH KEYBOARD	KIT CARTER AVANT DROIT/ ARRIERE GAUCHEAVEC CLAVIER		
10	✓	VS201515150	KEYBOARD	CLAVIER		
11	✓	VS18302	ALIGNMENT CCD GROUP	GROUPE D'ALIGNEMENT CCD		
12	✓	VS20166	FRONT BOARD	CARTE AVANT		
		VS20017	REAR BOARD	CARTE ARRIERE		
13	✓	VS201515041	FRONT RIGHT / REAR LEFT ARM	BRAS AVANT DROIT/ARRIERE GAUCHE		
		VS201515031	FRONT LEFT/ REAR RIGHT ARM	BRAS AVANT GAUCHE/ARRIERE DROIT		
14	✓	VS18304	TOE CCD GROUP	PARALLELISME CCD GROUPE		
15	✓	VS201515051	TOE FRONT CARTER	PARALLELISME CARTER AVANT		
16	✓	VS201515061	TOE REAR CARTER	PARALLELISME CARTER ARRIÈRE		
17	✓	VS201515080	BATTERY CASE	COMPARTIMENT BATTERIE		
18	✓	VS20635	BATTERY	BATTERIE		
19	✓	VS201515070	BATTERY CASE PLUG	COUVERCLE COMPARTIMENT BATTERIE		
20	✓	VS10069	ENCODER WHEEL (Only for rear right sensor)	ROUE D'ENCODEUR (Uniquement pour le capteur arrière droit)		
21	✓	VS18284	OPTICAL MODULE WITH CABLE (Only for rear right sensor)	MODULE OPTIQUE AVEC CABLE (Uniquement pour le capteur arrière droit)		
22	✓	VS201515190	HANDLE WHEEL SCREW	VIS DE ROUE DE POIGNEE		
23	✓	VS201515240	HANDLE WHEEL M6	ROUE DE POIGNEE M6		
24	✓	VS201595200	PLASTIC SCREWS COVER	COUVERCLE DE VIS EN PLASTIQUE		
25	✓	VS201515310	WEIGHT 450 gr	POIDS 450 gr		
26	✓	VS20893	FRONT LEFT WACCD COMPLETE SENSOR	CAPTEUR COMPLET AVANT GAUCHE WACCD		
27	✓	VS20894	FRONT RIGHT WACCD COMPLETE SENSOR	CAPTEUR COMPLET AVANT DROIT WACCD		
28	✓	VS20633	REAR LEFT WACCD COMPLETE SENSOR	CAPTEUR COMPLET ARRIERE GAUCHE WACCD		
29	✓	VS20634	FRONT RIGHT WACCD COMPLETE SENSOR	CAPTEUR COMPLET ARRIERE DROIT WACCD		

Sensor Head – CPU cables - CPU board 20166 / 20017



Drawing Number 3 - Rev. 0						
#		Item	Description	Description	→	←
1	✓	VS10307	BATTERY CHARGER CABLE JP100	CÂBLE DE CHARGEUR DE BATTERIE JP100		
2	✓	VS18390	POWER SUPPLY CABLE JP101 AND JP300	CÂBLE D'ALIMENTATION JP101 ET JP300		
3	✓	VS20635	BATTERY WITH CABLE JP102	BATTERIE AVEC CÂBLE JP102		
4	✓	VS18286	TOE CCD CABLE JP303	CÂBLE DE SIGNAL CCD DE GÉOMÉTRIE JP303		
5	✓	VS18926	ALIGNMENT CCD CABLE JP304	CÂBLE DE SIGNAL CCD D'ALIGNEMENT JP304		
6	✓	VS18284	ENCODER WITH CABLE JP301 (only for rear right sensors)	ENCODEUR AVEC CABLE JP301 (uniquement pour les capteurs droit arrière)		



Drawing Number 4 - Rev. 0						
#		Item	Description	Description		
1	✓	VS10479	BRAKE PEDAL DEPRESSOR	PRESSE-PÉDALE		
2	✓	VS202590900	STEERING WHEEL HOLDER	VERROUILLAGE DE DIRECTION		

Installer: Please return this booklet to literature package, and give to wheel aligner owner/operator.

Thank You

Installateur: Veuillez renvoyer ce manuel dans le dossier de documentation et le renvoyer au propriétaire / opérateur.

Merci

Trained Operators and Regular Maintenance Ensures Satisfactory Performance of Your Wheel Service Equipment.

Des Opérateurs Qualifiés et un Entretien Régulier Garantissent une Performance Satisfaisante de l'équipement d'assistance aux Roues.

Contact Your Nearest Authorized Rotary Wheel Service Equipment Parts Distributor for Genuine Replacement Parts. See Literature Package for Parts Breakdown.

Contactez votre Distributeur de Pièces Détachées Rotary Autorisé Plus Proche pour les Pièces D'origine.

Rotary World Headquarters
2700 Lanier Drive
Madison, IN 47250, USA
www.rotarylif.com

North America Contact Information
Tech. Support:

p 800.445.5438
f 800.578.5438
e userlink@rotarylif.com

Sales: p 800.640.5438
f 800.578.5438
e userlink@rotarylif.com

World Wide Contact Information

World Headquarters/USA: 1.812.273.1622
Canada: 1.905.812.9920
European Headquarters/Germany: +49.771.9233.0
United Kingdom: +44.178.747.7711
Australasia: +60.3.7660.0285
Latin America / Caribbean: +54.3488.431.608
Middle East / Northern Africa: +49.771.9233.0

© Vehicle Service Group™

Printed in U.S.A., All Rights Reserved. Unless otherwise indicated, ROTARY, and all other trademarks are property of Dover Corporation and its affiliates.

